


大都系列スロット 仕込みゴト対策「FGX-0D⑥」 取扱説明書

●対応機種


「S 政宗 3CA5」「S 押忍! サラリーマン番長 2A2」「S PYRAMID EYE A2」「S BANG BANG CROSS SA1」「S Re:ゼロから始める異世界生活 A6」「S アメリカン番長 HEY! 鏡 B2」「クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 /P4」「秘宝伝 Rev./A4」「押忍!番長 A/A3」「番長外伝 盗忍! 剛衛門」「押忍!番長 3/A5」 等

●取り付け手順

(1)遊技機に取り付ける前に、部品を組み立てて下さい。







青い点線を山折、
赤い点線を谷折
で直角に折り曲げ
てください。



製品画像

(2)遊技機に取り付けます。



付属：番号付き透明封印シール 2 枚

メイン基板の画像指定位置(右下方)に貼り付けてください。

右側面はケーブルをかわし、赤点線部分はリール上の基板ケースに貼り付けます。

最後に透明封印シールを、緑線の位置に貼ってください。